

	RS-232 Command:				
	Baudrate: 19200				
	Data width: 8bit				
	Parity: none				
	Stop: 1bit				
		Current HEX Commands		ASCII Commands	
		Command	Feedback	Command	Feedback
	Input switching command				
	Input 1	A5 5B 02 03 01 00 01 00 00 00 00 00 F9	A5 5B 02 03 00 00 01 00 00 00 00 00 FA	IN1!	OK
	Input 2	A5 5B 02 03 02 00 01 00 00 00 00 00 F8	A5 5B 02 03 00 00 01 00 00 00 00 00 FA	IN2!	OK
	Input 3	A5 5B 02 03 03 00 01 00 00 00 00 00 F7	A5 5B 02 03 00 00 01 00 00 00 00 00 FA	IN3!	OK
	Input 4	A5 5B 02 03 04 00 01 00 00 00 00 00 F6	A5 5B 02 03 00 00 01 00 00 00 00 00 FA	IN4!	OK
	Audio EDID switch				
	Audio auto	A5 5B 03 02 01 00 01 00 00 00 00 00 F9	A5 5B 03 02 00 00 01 00 00 00 00 00 FA	A1!	OK
	Stereo Audio 2.0	A5 5B 03 02 02 00 01 00 00 00 00 00 F8	A5 5B 03 02 00 00 01 00 00 00 00 00 FA	A2!	OK
	Dolby/DTS 5.1	A5 5B 03 02 03 00 01 00 00 00 00 00 F7	A5 5B 03 02 00 00 01 00 00 00 00 00 FA	A3!	OK
	HD Audio 7.1	A5 5B 03 02 04 00 01 00 00 00 00 00 F6	A5 5B 03 02 00 00 01 00 00 00 00 00 FA	A4!	OK
	Auto switch				
	On	A5 5B 02 05 0F 00 00 00 00 00 00 00 EA	A5 5B 02 05 00 00 00 00 00 00 00 00 F9	ONAUTO!	OK
	Off	A5 5B 02 05 F0 00 00 00 00 00 00 00 09	A5 5B 02 05 00 00 00 00 00 00 00 00 F9	OFFAUTO!	OK
	ARC				
	On	A5 5B 10 01 0F 00 01 00 00 00 00 00 DF	A5 5B 10 01 00 00 01 00 00 00 00 00 EE	ONARC!	OK
	Off	A5 5B 10 01 F0 00 01 00 00 00 00 00 FE	A5 5B 10 01 00 00 01 00 00 00 00 00 EE	OFFARC!	OK
	Device information query				
	HDMI In1	A5 5B 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 FA	A5 5B 01 04 01 00 FF 00 00 00 00 00 FB	IN1?	
	HDMI In2	A5 5B 01 04 02 00 00 00 00 00 00 00 F9	A5 5B 01 04 02 00 FF 00 00 00 00 00 FA	IN2?	
	HDMI In3	A5 5B 01 04 03 00 00 00 00 00 00 00 F8	A5 5B 01 04 03 00 FF 00 00 00 00 00 F9	IN3?	
	HDMI In4	A5 5B 01 04 04 00 00 00 00 00 00 00 F7	A5 5B 01 04 04 00 FF 00 00 00 00 00 F8	IN4?	
	HDMI Out	A5 5B 01 05 01 00 00 00 00 00 00 00 F9	A5 5B 01 05 01 00 00 00 00 00 00 00 F9	OUT1?	
				ONOUT!	OK
				OFFOUT!	OK
				TMDS?	TMDS ON/OFF

	IR switch command.				
	SystemCode:		0xE786		
	ARC:		0x04		
	EDID_AUTO:		0x00		
	EDID_2CH:		0x43		
	EDID_5.1CH:		0x16		
	EDID_7.1CH:		0x0F		
	HDMI_IN1:		0x17		
	HDMI_IN2:		0x1A		
	HDMI_IN3:		0x59		
	HDMI_IN4:		0x1B		
	AUTO_SWITCH:		0x42		